


Præsentation Ecobox:



Placer Ecoboxen et sted beskyttet mod vibrationer og varme. Sådant et sted findes normalt tæt ved batteriet.


Find brændstoffiltret



Find indsprøjtningepumpen



Monter induktionsringen mellem brændstoffiltret og indsprøjtningepumpen



NB.: Induktionsringen må ikke placeres på en metallisk del

Elektrisk opkobling:

Rød ledning monteres på +12V
Sort ledning monteres på 0V

Rød +12V permanent Sort ledning 0V

